

1. Verwijder de oude sluitlip
2. Plaats de twee delen met de imbusparing vanaf de voorzijde door de sluitlijst.



3. Leg de twee kunststof ringetjes aan de binnenzijde over de nokken.



4. Plaats de nieuwe sluitlip.



5. Leg vervolgens de twee ringetje met de holle kant naar boven over de nokken.



6. Zorg dat de sluitlijst op een stevige ondergrond ligt, en klink de sluitlip vast doormiddel van een hamer en eventueel een drevel. (Sluitlijst dient goed ondersteund te worden)



Artikelnummer 3469575

