

Montage-instructie voor Zaso bijzetslot



Benodigd gereedschap:

- Houtboor 16 mm \emptyset
- Houtboor 10 mm \emptyset
- Hamer
- Beitel
- Schroevendraaier

De complete set bestaat uit:

1. Bijzetslot
2. Sluitkom
3. Rozetten
4. Sleutels
5. Lange en korte schroeven.

1. Plaats het bijzetslot op 50 cm van de onderkant van de deur. Voor meer gebruiksgemak kunt u de cilinder ook aan de bovenkant monteren.

2. Teken in het midden van de kopsse kant van de deur een kader van 46 mm hoog en 16 mm breed. Verwijder het afgetekende hout met een beitel tot op een diepte van 72 mm.

3. Om de plaat van het sleutelgat (8,5 mm \emptyset) te bepalen, het bijzetslot ter hoogte van de uitgehakte ruimte houden (op de zijkant van de deur waarbij de voorkant van het bijzetslot gelijk is aan de kopsse kant), aftekenen en een 10 mm gat boren.

4. Plaats het bijzetslot in de uitgehakte ruimte. Teken nu de omtrek van de voorplaat af.

5. Hak de ruimte voor de voorplaat op maat uit zodat de voorkant van het bijzetslot in de deur valt en gelijk komt met de kopsse kant van de deur.

6. Schroef het bijzetslot vast met de lange schroeven (3,9 x 30 mm). Zonodig voorboren met een boor, 2 mm \emptyset .

7. Sluit de deur en vervolgens het bijzetslot zodat er een afdruk van de schoten in het kozijn ontstaat. Boor op de plaats van de afdruk gaten van 16 mm \emptyset met een diepte van 27 mm.

8. Plaats de sluitkom (2.) in de gaten en teken de omtrek af op het kozijn. Plaats daarna de sluitkom in het kozijn. Schroef de sluitkom vast met de lange schroeven en monteer de rozetten (3.) met het afdekplaatje aan de buitenzijde van de deur.

Het slot functioneert door de sleutel een halve slag te draaien. Een uitsparing in de sleutel maakt dit zichtbaar.

www.slotenshop.nl

