

Montagevoorschrift voor Dieckmann Veiligheidsrozetten

- Binnen rozet over profielcilinder plaatsen, boorgaten aftekenen en slot verwijderen. Met een 7 mm boor tot aan het slotgat boren. Deze werkwijze aan de andere zijde van de deur herhalen.
- Met een 11 mm boor, boort u nu de gaten in de buitenzijde van de deur groter.
- Ook met kerntrekbeveiliging (buitenschild 15 mm dik).

Hier past de cilinder het mooist als hij ongeveer 10 mm uit de deur steekt, let op! Maximaal mag de cilinder 15 mm uit het deurbeslag steken om het kerntrekbeslag goed te kunnen monteren.

- De buiten- en binnen rozetten worden aan beide zijden van de deur over de cilinder geschoven, waarna deze met de bijgevoegde schroeven aan de binnenzijde vastgemaakt dienen te worden.
- De profielcilinder mag maximaal 3 mm aan de buitenzijde uitsteken.



www.slotenshop.nl

