

Montagehandleiding veiligheidscilinders

U heeft een slotenshop veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de SKG® kwaliteitseisen, die staan voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het "Politiekeurmerk Veilig Wonen®". Alle slotenshop producten zijn met zorg en onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd.

Algemeen

- Beveiliging van deuren is pas zinvol wanneer ook deur en kozijn van voldoende kwaliteit zijn.
- Monteer het product volgens de montagehandleiding en gebruik de eventueel meegeleverde en geadviseerde montagematerialen.
- Cilinders nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal voor cilinders, bijvoorbeeld Mauer slotenspray.
- Standaard worden de cilinders geleverd in een lengte van 60mm. Andere lengtes op aanvraag leverbaar.
- Cilinders kunnen op aanvraag gelijksluitend worden gemaakt.

Toepassing

- Deze veiligheidscilinders zijn geschikt voor alle sloten met een europrofiel cilinder uitsparing.
- Toepassing in combinatie met SKG® gekeurd veiligheidsslot, SKG® gekeurd veiligheidsbeslag en veiligheids sluitkom.
- De SKG® klasse van de veiligheidscilinder moet minimaal gelijk zijn aan de SKG® klasse van de overige producten.
- Geschikt voor deurdiktes van 38 - 42mm. in combinatie met veiligheidsbeslag. Indien de deur dikker is dan moet de cilinder worden verlengd. Dit is mogelijk in stappen van 5mm.
- Cilinder mag niet meer dan 3mm buiten het buitenschild uitsteken.

Montage stappen

"Verwijderen oude cilinder"

- 1 Verwijder vastzetschroef.
- 2 Steek sleutel in cilinder en draai deze totdat de cilinder uitgenomen kan worden.

"Montage nieuwe cilinder"

- 3 Steek de sleutel in de nieuwe cilinder en draai deze zodanig dat deze in het slot gestoken kan worden.
- 4 Zet de cilinder vast met de vastzetschroef.
- 5 Test soepele slotwerking met de deur geopend.

Montagetips

Draai de vastzetschroef nooit machinaal aan, maar altijd met de hand.



